

**Kenwood Music Keg** 

# 



www.musickeg.com

### Per iniziare Indice generale

PER INIZIARE	4
OUATTRO PASSAGGI PRELIMINARI	
COMPONENTI DI SISTEMA	6
A. II Music Keg	8
B. La cartuccia DMS	8
C. Il supporto USB	10
Precauzioni per la sicurezza e per il maneggiamento	11
SEZIONE I: GUIDA ALL'INSTALLAZIONE	12
Prima di montare il Music Keg	12
Collegamento del Music Keg all'unità principale	13
Cablaggio del Music Keg con l'unità principale Kenwood	14
SEZIONE II: INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE	17
Installazione del software PhatNoise Music Manager personalizzato per Kenwood	17
SEZIONE III: CREAZIONE E GESTIONE DI LISTE MUSICALI	22
File MP3 e tag ID3	
Liste statiche e liste dinamiche	
Avvio di Music Manager	
Come spostarsi nel programma	
Creazione e gestione di liste musicali	
Trasterimento di MP3 e liste musicali sulla cartuccia DMS	
Aggiunta di una lista musicale a un disco esistente sulla cartuccia DMS	
Aggiunta di una lista musicale come nuovo disco alla cartuccia DMS	
Aggiunta di singoli brani a un disco sulla cartuccia DMS	
Altre Tunzioni Divis	33
SEZIONE IV: FUNZIONAMENTO DEL KENWOOD MUSIC KEG CON L'UNITÀ	07
	31
Impostazione della modalita audio	
Come spostarsi tra i brani di una lista musicale	
Come spostarsi tra le liste musicali nel Music Keg	38
Visualizzazioni di informazioni sulla musica	38
Note special	30
APPENDICE A: AGGIORNAMENTO DEL FIRMWARE DEL MUSIC KEG	40
APPENDICE B: COMMUTAZIONE TRA RADIO KENWOOD A 1 CIFRA E A 2 CIF	RE 46
Commutazione del Music Keg tra le modalità a 1 e a 2 cifre	47
APPENDICE C: RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	49
APPENDICE D: GARANZIA E RESPONSABILITÀ	51
Istruzioni importanti sulla sicurezza e sul maneggiamento	51
Precauzioni di installazione	51
Precauzioni per la cartuccia Digital Media Storage	52
Precauzioni per il Music Keg e il supporto USB	52

#### APPENDICE E: UTILIZZO DI FILES "AUDIBLE" CON IL KENWOOD MUSIC KEG ... 53

Copyright • 2002, Kenwood USA Corp., Corp e PhatNoise, Inc. – Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi di fabbrica, i marchi di servizio e i nomi commerciali, inclusi ma non limitati KENWOOD, MUSIC KEG, sono proprietà di Kenwood Corporation. Tutti i marchi di fabbrica, i marchi di servizio e i nomi commerciali, inclusi ma non limitati PHATNOISE, PHATNOISE MUSIC MANAGER, DPGT e DMS, sono proprietà di PhatNoise, Inc. Attaccare qui l'etichetta con il codice di prodotto



Pagina 3 Kenwood Music Keg Manuale dell'utente Copyright 2002 Kenwood USA Corp and PhatNoise Inc.

### Per iniziare

Kenwood Music Keg è il jukebox digitale per auto più avanzato del mercato. Grazie all'accesso diretto a un numero virtualmente infinito di MP3, WMA e altri file musicali, è l'integrazione più innovativa in termini di potenza, flessibilità e continuità delle unità principali Kenwood.



### Quattro passaggi preliminari

Questo manuale contiene istruzioni dettagliate sul funzionamento di Kenwood Music Keg; tuttavia, per avere un'idea complessiva di ciò che può fare, è opportuno iniziare con i quattro passaggi principali.

- Punto 1) Installare il Music Keg sull'auto. Per ulteriori informazioni su come installare il Music Keg sull'auto, vedere la Sezione I.
- Punto 2) Installare il software PhatNoise Music Manager sul PC. Per ulteriori informazioni su come impostare il PC, vedere la Sezione II.
- Punto 3) Creare liste musicali dei brani preferiti. Per ulteriori informazioni su come creare e gestire liste musicali, vedere la Sezione III.
- Punto 4) **Riprodurre la musica dall'unità principale dell'auto** passando alla modalità CD changer. *Per ulteriori informazioni su come utilizzare l'unità principale, vedere la Sezione IV di questo manuale.*

### Componenti del sistema

Accertarsi che la confezione di Kenwood Music Keg sia completa. Oltre a questo manuale, deve contenere tutte le seguenti parti:

- 1 Music Keg
- 1 cavo di collegamento per Music Keg (6 metri)
- 1 cartuccia DMS
- 1 supporto USB con cavo USB collegato
- 1 alimentatore per il supporto USB
- 1 CD-ROM del software PhatNoise Music Manager



Cavo di collegamento per Music Keg



Cartuccia DMS



Supporto USB



Pagina 6 Kenwood Music Keg Manuale dell'utente Copyright 2002 Kenwood USA Corp and PhatNoise Inc. Alimentatore per il supporto USB



CD-ROM del software PhatNoise Music Manager



Pagina 7 Kenwood Music Keg Manuale dell'utente Copyright 2002 Kenwood USA Corp and PhatNoise Inc.

### A. II Music Keg

L'unità principale è il cervello del sistema car audio Music Keg di Kenwood. Si tratta di un computer che viene installato in modo permanente sull'auto, mentre il relativo software e i file musicali sono contenuti in una cartuccia da inserire nel Music Keg.



### **B. La cartuccia DMS**

La cartuccia DMS è ciò che rende flessibile il Music Keg. Proprio come il disco rigido di un computer, essa può memorizzare centinaia di file musicali grazie alla sua elevata capacità di storage.

Quando si inserisce la cartuccia nel Music Keg, accertarsi di spingerla a fondo fino a bloccarla in posizione. Premere il pulsante di rilascio per estrarre l'unità dal supporto o dal Music Keg.





Non aprire il telaio della cartuccia DMS. In caso contrario, si annulla la garanzia. Utilizzare solo la cartuccia fornita con il Kenwood Music Keg; cartucce diverse contenenti unità diverse non funzionano sul sistema.

### C. Il supporto USB

Il supporto USB va collegato alla porta USB sul retro del computer. Una volta inserita la cartuccia DMS nel supporto USB, il computer può scaricare e memorizzare file musicali su di essa proprio come su di un disco rigido.



Fare attenzione quando la cartuccia DMS è inserita nel supporto USB. Urtando o rovesciando il supporto USB e la cartuccia DMS quando sono in funzione, si rischia di danneggiare le unità.



Importante! Scaricare e installare il software PhatNoise Music Manager sul computer **prima** di collegare il supporto USB al computer.

### Precauzioni per la sicurezza e per il maneggiamento

Non installare il Music Keg sul pianale posteriore dell'auto dove può essere esposto alla luce diretta del sole e a temperature elevate.



Non installare il Music Keg dove può essere esposto ad aria calda in uscita dalle ventole o in qualunque altra posizione soggetta a temperature elevate.



Non installare il Music Keg dove non può essere saldamente fissato, o in posizioni soggette a vibrazioni elevate.



Infine non installare il Music Keg in posizioni particolarmente umide o che presentano quantità elevate di polvere/sporco sospesi.



### Sezione I: Guida all'installazione

Per maggior praticità, il Music Keg è già stato configurato per l'unità principale installata in vettura. Per far sì che il Music Keg riconosca questa configurazione, è necessario **inserire la cartuccia DMS nel Music Keg ora, prima dell'installazione.** 



Nota importante: se non si ha esperienza di installazione di apparecchiature car audio, si raccomanda di rivolgersi a un installatore professionista per il montaggio e il cablaggio del Music Keg.

### Prima di montare il Music Keg

Quando si monta il Music Keg, è opportuno considerare quanto segue.

#### Posizione di montaggio

Il Music Keg può essere montato in qualunque posizione all'interno dell'auto. Le tre posizioni più comuni sono il bagagliaio, sotto il sedile del passeggero o nel cassetto portaoggetti.

Se nel bagagliaio è già installato un CD changer, si raccomanda di montare il Music Keg vicino ad esso per semplificarne il cablaggio.

#### Orientamento di montaggio

Il Music Keg dovrebbe essere montato in verticale, orizzontale o capovolto. Evitare di montare il Music Keg su una superficie inclinata per ottimizzarne la resistenza a shock e vibrazioni.

Inoltre, controllare cosa si trova dietro o sotto la posizione di montaggio. Evitare di montare il Music Keg dove le viti potrebbero toccare fili o condotte del carburante.

### Spazio libero per il montaggio

Evitare di ostruire la parte anteriore del Music Keg per consentire l'estrazione della cartuccia DMS dalla relativa sede.

Lasciare almeno 7 cm di gioco al cavo del Music Keg per evitare che si deformi o pieghi inutilmente.



### Collegamento del Music Keg all'unità principale

L'unità principale riconosce il Music Keg come un normale CD changer. Per questo motivo, il Music Keg viene collegato all'unità principale esattamente come un CD changer.

**Nota:** le uscite audio "R" e "L" vengono utilizzate con particolari prodotti e potrebbero non essere necessarie per questa installazione.

### Cablaggio del Music Keg con l'unità principale Kenwood

- 1. Spegnere l'auto e la radio.
- 2. Accedere alla parte posteriore dell'unità stereo principale dell'automobile.



Nota importante: a seconda del modello di automobile, questo passaggio può comportare la rimozione di parti del cruscotto. Se non si ha esperienza di installazione di apparecchiature car audio, si raccomanda di richiedere l'assistenza di un installatore professionista.

 Inserire l'estremità appropriata del cavo di collegamento lungo (6 metri) del Music Keg nella porta ubicata sul retro dell'unità stereo principale dell'automobile etichettata "CD Changer" o "Bus".



Pagina 14 Kenwood Music Keg Manuale dell'utente Copyright 2002 Kenwood USA Corp and PhatNoise Inc. 4. Fissare il Music Keg in posizione con le quattro viti autofilettanti fornite in dotazione. Accertarsi che il Music Keg sia montato in modo che il cavo di collegamento abbia gioco sufficiente. Il Music Keg dovrebbe essere montato su una superficie rigida e stabile, come ad esempio un pannello truciolare o una lastra di metallo.



- 5. Con la cartuccia DMS completamente inserita, collegare il cavo al retro del Music Keg.
- 6. Le spie rossa e verde dovrebbero accendersi.



- 7. Dopo 5 secondi circa, entrambe le spie devono spegnersi e rimanere spente.
- 8. Accendere l'impianto stereo.
- 9. Commutare l'unità principale sull'ingresso CD changer.
- Attendere la riproduzione del messaggio di benvenuto, "Welcome to the Kenwood Music Keg Car Audio System". L'avvio del Music Keg può richiedere fino a 15 secondi.
- 11. Congratulazioni! Il Music Keg è installato e pronto per l'uso. Spegnere l'unità principale ed estrarre la cartuccia. La prossima sezione descrive l'installazione del software sul computer.

?

C'è qualcosa che non va?

Non si è accesa nessuna spia:

- 1. Scollegare il cavo dal Music Keg. Attendere 20 secondi e ricollegarlo.
- 2. La cartuccia potrebbe essere danneggiata. Vedere l'Appendice C: Risoluzione dei problemi oppure l'Appendice F: Come contattare Kenwood per ricevere assistenza.

La spia rossa si accende, ma non quella verde:

- 1. Scollegare il cavo dal Music Keg, attendere circa 1 minuto, quindi reinserirlo, oppure
- 2. La cartuccia potrebbe essere danneggiata. Vedere l'Appendice C: Risoluzione dei problemi oppure l'Appendice F: Come contattare Kenwood per ricevere assistenza.

### Installazione del software PhatNoise Music Manager personalizzato per Kenwood

Il software PhatNoise Music Manager personalizzato per Kenwood è incluso nel CD contenuto nella confezione. È possibile utilizzare il software per creare e gestire liste musicali di file MP3, WMA e WAV.



È <u>necessario</u> installare il software PhatNoise Music Manager sul computer <u>prima</u> di collegare il supporto USB al computer.

Per configurare il software, è molto importante eseguire i passaggi indicati nell'ordine specificato. Per utilizzare PhatNoise Music Manager si richiede **Windows 98 Second Edition o edizioni successive (Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP)**.

- 1. Chiudere tutti i programmi Windows in esecuzione.
- 2. Se la cartuccia DMS è inserita nel supporto USB, rimuoverla ora.
- Inserire il CD del software PhatNoise Music Manager nell'unità CD-ROM del PC. Attendere alcuni secondi. Il programma di installazione del software PhatNoise Music Manager si avvia automaticamente.
- 4. Se il programma di installazione del software PhatNoise Music Manager non si avvia, attenersi alla seguente procedura per avviarlo manualmente:
  - a. Fare clic sul pulsante "Start" nell'angolo inferiore sinistro dello schermo, quindi selezionare "Run...". Viene visualizzata la finestra di dialogo Run.
  - b. Digitare il seguente testo nella casella a discesa:

d:\PMM\_setup.exe

dove "d:" è la lettera corrispondente all'unità CD-ROM.

- c. Fare clic su OK.
- 5. Seguire le istruzioni per installare il software PhatNoise Music Manager.

#### NOTA: solo per Windows XP!

Durante l'installazione, Windows XP può visualizzare finestre di avvertenza intitolate "Software Installation". Queste avvertenze non indicano la presenza di errori.

Fare clic su "Continue Anyway".

- 6. Al termine dell'installazione, il programma di installazione chiede di riavviare il computer.
- Dopo il riavvio, inserire il cavo di collegamento nel supporto USB. Accertarsi che quest'ultimo sia collegato a una presa di alimentazione prima di collegare il computer.



8. Collegare il supporto USB a una porta USB del PC.



9. Inserire la cartuccia DMS saldamente nel supporto USB. Evitare di forzare l'inserimento. Le spie verde e rossa dovrebbero accendersi. La cartuccia DMS viene successivamente rilevata dal sistema operativo.

#### NOTA: solo per Windows XP!

1. Dopo il rilevamento della cartuccia DMS, Windows avvia l'installazione guidata "Found New Hardware Wizard" con due opzioni

PhatNoise Music Manager	Found New Hardware Wizard	1200
	Welcome to the Found New         Hardware Wizard         This wizard helps you install software for:         USB Storage Adapter V2 (TFP)         Image: Storage Adapter V2 (TFP)	
etart	Back Next> Cancel	Recycle Bin
🥶 start	Found New Hardware	🍣 🏠 2:31 AM

- a. "Install the software automatically (Recommended)"
- b. "Install from a list or specific location (Advanced)"
- 3. Scegliere "Install the software automatically (Recommended)".
- 4. Fare clic su "Next".
- 5. Viene visualizzata una finestra di avvertenza "Hardware Installation".
- 6. Fare clic su "Continue Anyway".
- 7. Fare clic su "Finish".

8. Dopo il periodo di inizializzazione, viene visualizzata la finestra di dialogo "Autoplay".



9. Attendere il completamento della funzione Autoplay.

10. Vengono visualizzate finestre di dialogo PHTDTA e PHTSYS.



- 11. Per ciascuna finestra di dialogo, selezionare "Take No Action", quindi selezionare "Always do the selected Action". Fare clic su "OK".
- 12. La cartuccia DMS è pronta!

## Sezione III: Creazione e gestione di liste musicali



Questa sezione del manuale di istruzioni presenta le funzioni principali del software PhatNoise Music Manager. Per esplorare tutte le funzioni del software, premere F1 mentre Music Manager è in esecuzione.

### File MP3 e tag ID3

Il software PhatNoise Music Manager consente di organizzare, eseguire e creare file musicali digitali. I file musicali sono disponili in molti formati differenti, ma il più popolare è il formato MP3.

Gli MP3 sono per il vostro PC quello che i CD audio sono per l'impianto stereo di casa/dell'auto. Più semplicemente, un MP3 è un file audio compresso che può essere ascoltato sul computer. Esso si compone di due parti: i dati audio e il tag ID3; quest'ultimo è molto importante perché consente al software PhatNoise Music Manager di organizzare i file musicali per un facile recupero.

I dati audio e il tag ID3 possono essere paragonati a un libro e alla sua copertina: la copertina contiene il nome dell'autore, il titolo e un breve riepilogo del libro. Un tag ID3 contiene informazioni sugli artisti, i titoli dei brani, il titolo dell'album, il genere, l'anno e un commento. I file MP3 che posseggono un tag ID3 errato vengono impropriamente archiviati (proprio come un libro con la copertina sbagliata finisce nella posizione errata in una biblioteca).

### Liste statiche e liste dinamiche

Dopo aver inserito alcuni nuovi file musicali nel computer, è possibile iniziare a creare liste musicali. Il software Music Manager contiene la tecnologia Dynamic Playlist Generation Technology nativa di PhatNoise. Una lista musicale *dinamica* è una lista definita da criteri. Una lista musicale *statica* è definita da una lista di file. La differenza consiste nel fatto che quando si crea o si scarica un nuovo MP3, una lista musicale *dinamica* viene aggiornata automaticamente se il nuovo file ne soddisfa i criteri. Una lista *statica* non viene aggiornata automaticamente perché non ci sono criteri che definiscono l'appartenenza di un MP3 alla lista.

Tornando alla precedente analogia tag ID3/copertina del libro, una lista **statica** è come uno scaffale di libri: i libri che contiene possono essere attinenti o affini tra loro, ma quando arriva un nuovo libro, lo scaffale non è in grado di sapere se quel libro è di sua pertinenza o meno. Una lista **dinamica** è come uno scaffale con bibliotecario. Il

bibliotecario sa quali libri e quali tipi di libri appartengono ad ogni scaffale; di conseguenza, quando viene aggiunto un nuovo libro, il bibliotecario lo inserisce nello scaffale appropriato. Il software PhatNoise Music Manager ha la stessa funzione del bibliotecario di questa analogia.

Ora possiamo iniziare a usare PhatNoise Music Manager. Le sezioni che seguono forniscono istruzioni dettagliate per le funzioni principali, tra cui:

- 1. Creazione di file MP3 da un CD audio
- 2. Organizzazione di file musicali in liste statiche e dinamiche
- 3. Trasferimento di MP3 e liste musicali sulla cartuccia DMS

### Avvio di Music Manager

- 1. Avviare il software PhatNoise Music Manager in uno dei due modi seguenti:
  - Fare doppio clic sull'icona PhatNoise Music Manager sul desktop.
  - Fare clic su "Start", selezionare "Program Files", quindi selezionare l'icona PhatNoise Music Manager.
- 2. Dopo la schermata di avvio di Music Manager, viene visualizzata la schermata "Load Songs".
- Scegliere una cartella sul computer che contenga i brani da caricare nel database PhatNoise Music Manager. Può essere una cartella già esistente (ad esempio "C:\My Music"), o una cartella di programma utilizzata per scaricare musica (ad esempio

"C:\Program Files\KaZaA\My Shared Folder").

### Come spostarsi nel programma

Ciascuna icona sulla sinistra della schermata dell'applicazione rappresenta un'interfaccia e una parte diversa del software.



Vista Library



Vista CD Encoder



Vista Update Device



Vista Web Browser

### Conversione di un CD audio in file per computer

La vista CD Encoder consente di copiare brani dai CD sul disco rigido.

Per aggiungere brani musicali da CD a PhatNoise Music Manager, attenersi alla seguente procedura:

1. Attivare la vista CD Encoder premendo questo pulsante:



2. Inserire il CD nel computer. Premere il pulsante Load.



3. Se il computer è collegato a Internet, i titoli dei brani appaiono accanto al numero di traccia, come segue:

Ø	PHATNOISE MUSIC MANAGER Load CD Start Encoding Stop E	ncoding
4	Artist David Gray Album White	Ladder
	Song Title	Song Len
μ.	🔽 Please Forgive Me	5:35
RA	🗹 Babylon	4:25
8	🗹 My Oh My	4:37
	🗹 We're Not Right	3:03
Õ	Vightblindness	4:23
<b>H</b>	Silver Lining	6:00
ō	Vhite Ladder	4:14
2 2	🔽 This Years Love	4:05
μ	🔽 Sail Away	5:15
	🔽 Say Hello Wave Goodbye	9:03
	Rabylon II	3:40

4. Se non si è collegati a Internet, le tracce vengono elencate come "Track 01", "Track 02", ecc.

	PHATNOISE MUSIC MANAG	ER
	Load CD Start Encoding	Stop Encoding F
	Artist Artist Unknown	Disc Title Unknown
	Song Title	Song Length
E E	🗹 Track 01	2:29
RA	🗹 Track 02	3:34
8	🗹 Track 03	2:34
	🗹 Track 04	2:33
Õ	🗹 Track 05	3:20
B	🗹 Track 06	7:08
ō	🗹 Track 07	3:34
l 9	🗹 Track 08	2:22
Ē	🔽 Track 09	2:52
	Track 10	2:17
ШŅ	✓ Track 11	11:41

- 5. Modificare le informazioni attinenti a "Artist", "Title", "Genre" e "Year" se sono inesatte o assenti.
- 6. Scegliere le tracce da codificare selezionando le relative caselle di controllo.
- 7. Scegliere il formato file per la codifica.



8. Scegliere la velocità di trasmissione per il file da creare.



Si raccomanda un formato MP3 a 192kbps per la miglior combinazione di qualità audio e dimensione file.

9. Premere il pulsante *Start* nel pannello Encode per avviare l'elaborazione.



### Creazione e gestione di liste musicali

Per creare e gestire liste musicali, fare clic sul pulsante Library.



Viene visualizzata la vista Library.

a	PHATNOISE MUSI	C MANAGER	Help Options	Mini-player 🔄 🗖 🗙
	Create Playlist	Edit Delete Load Songs	Search	
9	Orcate r laylist	Edit Delete Load Congo		Browse View
	📄 Now Playing	Title	Artist	Album 🔺
F		🛃 Another World / Big Sexy Feat. Kevin Yost And Peter Funk	Lazy Dog	Lazy Dog Deep Hous
A	🕀 🔬 All Audible Content	🔂 Flut-ie Pebbles / Jon Cutler	Lazy Dog	Lazy Dog Deep Hous
Ē	🕀 📜 All Playlists	🔂 Kiss The Night / Royal Jam	Lazy Dog	Lazy Dog Deep Hous
U	🛨 😂 Media Explorer	🛃 When I'm With You / Lego	Lazy Dog	Lazy Dog Deep Hous
õ		🕃 Cada Vez (Grant Nelson Vocal Mix) / Negrocan	Lazy Dog	Lazy Dog Deep Hous
N N		🕃 Feel The Real (Jazz 'n' Groove Ultra Classic Mix) / David	Lazy Dog	Lazy Dog Deep Hous
l 0		🕃 The Path. Intermixed With ByronWallen - Winds Of Chan	Lazy Dog	Lazy Dog Deep Hous
9		🕃 Beau Mot Plage (Freeform Reform) / Isolée	Lazy Dog	Lazy Dog Deep Hous
		굴 Future! / Halo Varga	Lazy Dog	Lazy Dog Deep Hous
		🔮 Ain't No Running Away (Broken Down Instrumental) / Will	Lazy Dog	Lazy Dog Deep Hous
		達 We Are All Made Of Stars	Moby	18
U D		達 In This World	Moby	18
		達 In My Heart	Moby	18
		🕃 Great Escape	Moby	18
		達 Signs Of Love	Moby	18
		🔂 One Of These Mornings	Moby	18
m		🔁 Another Woman	Moby	18
lei		達 Fireworks	Moby	18
5		達 Extreme Ways	Moby	18
		🛃 Jam For The Ladies		18
$\bigcirc$		1		F
$\subset$	- Moby *** Ready to MP3 256 kbps 44	Play: Jam Fo kHz 0.00 Repeat Shuffle DMS CD Da	pdate tabase	

### 1. Creazione di una nuova lista musicale

1. Fare clic sul pulsante *Create Playlist*. Quindi modificare il nome della lista con il nome prescelto.



### 2. Aggiunta di brani a una lista musicale statica

1. Fare clic sulla lista **All Songs**.



2. Digitare una stringa di ricerca nella casella Search.

Help Options M	1ini-player 🔔 🗖 🗙
Search Beatles	T I
	Browse View
Artist	Album
The Beatles	1962-1966 [Disc 2]
The Beatles	1o62-1966 [Disc 2]

3. Evidenziare i brani desiderati.



4. Trascinare i brani desiderati nella lista musicale.



 In alternativa, è possibile cercare e trovare brani utilizzando la vista Browse. Per accedere alla vista Browse, fare clic sul pulsante Browse View nell'angolo superiore destro.



Nella vista Browse i brani sono organizzati per album, artista e genere.

### 3. Aggiunta di brani a una lista musicale dinamica

- 1. Fare clic sulla lista musicale desiderata per modificarla.
- 2. Fare clic sul pulsante *Edit*.



- 3. Modificare i criteri della lista musicale utilizzando la finestra di dialogo Playlist properties.
- 4. Per aggiungere criteri a una lista musicale, selezionare i criteri desiderati.

La categoria di criteri selezionata determina cosa viene visualizzato nella relativa finestra. Ad esempio, selezionando *Artist* viene visualizzata una lista di tutti gli artisti.

Selezionando *Keywords*, viene visualizzato un campo testuale in fondo alla finestra dei criteri. Immettere la parola chiave e premere *Add*.

Selezionando *Most Recent Songs*, viene visualizzato un campo testuale in fondo alla finestra dei criteri. Immettere il numero di brani più recenti da aggiungere e premere *Add*.

5. Ogni volta che si seleziona una lista musicale nel software PhatNoise Music Manager, vengono verificate le corrispondenze tra l'elenco dei criteri di tale lista e la raccolta MP3 sul disco rigido del PC. Tutti i brani che soddisfano i criteri sono aggiunti automaticamente alla lista musicale dinamica.



Il sistema car audio PhatNoise può gestire fino a 999 diverse liste musicali. La cartuccia DMS può contenere fino a 30.000 brani.



Pagina 30 Kenwood Music Keg Manuale dell'utente Copyright 2002 Kenwood USA Corp and PhatNoise Inc.

### Trasferimento di MP3 e liste musicali sulla cartuccia DMS

- 1. Inserire la cartuccia DMS nel supporto USB. I LED sul supporto lampeggiano a indicare che la cartuccia è stata inserita correttamente.
- 2. Attivare la vista Device facendo clic sul pulsante *Device*.



3. Viene visualizzata la vista Device:



La vista Device è strutturata in due parti:

- I pannelli *Playlist* di PhatNoise Music Manager ed *Explorer* di Windows
- Il pannello All Supported Devices.

Pagina 31 Kenwood Music Keg Manuale dell'utente Copyright 2002 Kenwood USA Corp and PhatNoise Inc. 4. Attivare la cartuccia DMS del Music Keg facendo clic su *PhatNoise DMS* nel pannello *All Supported Devices*.



Se la cartuccia DMS è collegata correttamente, viene visualizzata una schermata di riepilogo con un pulsante **"GO"** rosso.

Se la cartuccia DMS non è stata correttamente configurata, viene avviata una configurazione guidata. Per ulteriori istruzioni, vedere l'Appendice A: Aggiornamento del firmware del Music Keg.

### Aggiunta di una lista musicale a un disco esistente sulla cartuccia DMS

1. Trascinare la lista musicale su un disco esistente. Il disco di destinazione prenderà il nome della lista.



### Aggiunta di una lista musicale come nuovo disco alla cartuccia DMS

- 1. Trascinare la lista musicale sull'area DMS.
- 2. Viene automaticamente creato un nuovo disco.

### Aggiunta di singoli brani a un disco sulla cartuccia DMS

1. Trascinare i brani sul disco desiderato.

Nota: quando si trascina un singolo file su un disco DMS contenente una lista musicale dinamica di PhatNoise Music Manager, il disco DMS viene automaticamente convertito in una lista musicale statica.

2. Una volta terminate le modifiche al contenuto del disco DMS, fare clic su *Save/Eject DMS*.





Attendere fino a quando il software non visualizza un messaggio che avverte che è possibile estrarre la cartuccia in sicurezza. Estraendo la cartuccia prima della visualizzazione di questo messaggio si danneggia il disco rigido.

### Altre funzioni DMS

### Creazione di un disco vuoto

1. È possibile creare un disco vuoto come segnaposto di liste musicali future.

Fare clic destro sull'area sotto *PhatNoise DMS* nella vista Device e scegliere *Add a New Disc*.



### Sincronizzazione musicale

Nella vista *Device*, una **stella gialla** accanto all'icona Disco indica una <u>lista musicale dinamica</u>. Premendo il pulsante *Sync DMS*, tutti gli aggiornamenti dei dischi con la stella gialla vengono copiati automaticamente sulla cartuccia DMS. Se un disco presenta contenuto nuovo dopo la sincronizzazione, la stella gialla diventa blu e i nuovi file vengono evidenziati. Accertarsi di fare clic su *Save/Eject DMS* per applicare le modifiche.

### Liste musicali esemplificative

Esistono molti modi per organizzare brani e liste musicali in funzione del loro ascolto in automobile e, dopo alcuni tentativi, è possibile determinare il sistema più idoneo. Di seguito, viene fornito un esempio ripetibile di organizzazione dei brani.

Nella seguente illustrazioni, sono state create diverse liste musicali contenenti i 25 o i 50 brani più recenti di diversi stili musicali.



Successivamente, viene creato un disco 'Recent *Hip-Hop'* in automobile semplicemente trascinando la lista musicale dalla finestra superiore in un posizione vuota sotto 'PhatNoise *DMS'*.



I dischi 'Recent *Hip Hop'* e 'Recent *Techno'* della figura precedente sono stati creati con questo metodo, trascinandoli sotto il primo disco, "Welcome!". Notare le stelle gialle di queste due liste musicali 'Recent' che indicano che si tratta di liste **dinamiche**.

¢	Disc 1 - Welcome!
C	Disc 2 - Recent Hip Hop
C	Disc 3 - Recent Techno
¢	Disc 4
¢	Disc 5
¢	Disc 6
¢	Disc 7
¢	Disc 8
¢	Disc 9
¢	Disc 10 - Daft Punk
C	Disc 11 - Shivaree
C	Disc 12 - Thievery Corporation
C	Disc 13 - Fugazi
C	Disc 14 - At The Drive-In
C	Disc 15 - Gatecrasher
C	Disc 16

Per semplificare lo spostamento tra i dischi mentre si è in automobile, si consiglia di riservare le posizioni da Disc 10 in avanti alle liste dinamiche di artisti solisti. Di seguito vengono forniti rapidi passaggi a tal fine:

- 1. Selezionare la lista musicale 'All Songs' nella vista Device.
- 2. Fare clic sul pulsante "Browse View".
- Selezionare un artista e trascinarlo nella posizione desiderata sulla cartuccia DMS. È possibile creare un nuovo disco per questo artista trascinando quest'ultimo su uno spazio bianco. Notare che anche queste liste musicali sono dinamiche.

### Sezione IV: Funzionamento del Kenwood Music Keg con l'unità principale Kenwood

Il Music Keg è azionato tramite i comandi del CD changer dell'unità principale Kenwood installata in vettura. Per l'unità principale, il Music Keg è come un grande CD changer. La riproduzione di file MP3 è controllata dai pulsanti traccia successiva/precedente e disco successivo/precedente dell'unità principale.

### Impostazione della modalità audio

Per utilizzare il Music Keg, è necessario impostare la modalità CD changer sull'unità principale. Premere il pulsante "SRC" su quest'ultima finché sul display non appare "DISC".



### Come spostarsi tra i brani di una lista musicale

Dopo aver impostato la modalità CD changer sull'unità principale, è possibile spostarsi tra i brani di una lista musicale del Music Keg utilizzando i pulsanti traccia successiva/precedente.



Pagina 37 Kenwood Music Keg Manuale dell'utente Copyright 2002 Kenwood USA Corp and PhatNoise Inc.

### Come spostarsi tra le liste musicali nel Music Keg

Passare da una lista musicale all'altra è molto facile, basta premere i pulsanti disco precedente/successivo.



### Visualizzazione di informazioni sulla musica

Impostando la radio Kenwood per la visualizzazione di D-TITLE e T-TITLE, è possibile visualizzare, rispettivamente, il nome della lista musicale e informazioni sul tag ID3 delle tracce. Per istruzioni sulla visualizzazione di D-TITLE e T-TITLE, vedere il manuale della radio.

### Note speciali

### Alimentazione dell'automobile

Il Music Keg sfrutta i diversi stati dell'alimentazione dell'automobile, vale dire che si accende ogni volta che si attiva la modalità CD Changer e, una volta acceso, lo rimane fino a quando non si spegne l'automobile.

### Ricerca all'interno di un brano

Proprio come in un riproduttore di CD, è possibile cercare all'interno di un brano tenendo premuto il pulsante di avanzamento traccia avanti o indietro per più di 1 secondo. Dopo aver eseguito la ricerca per 2 minuti sul display, il Music Keg avvia la modalità di ricerca rapida che consente di eseguire rapide ricerche per diversi minuti all'interno di un brano.

Se la ricerca prosegue oltre la fine del brano, il Music Keg continua a cercare nel brano successivo.

### Altre funzioni

L'unità principale può disporre delle funzioni SCAN o RAND. Queste funzioni mantengono le proprie caratteristiche con il Music Keg.

Pagina 39 Kenwood Music Keg Manuale dell'utente Copyright 2002 Kenwood USA Corp and PhatNoise Inc.

### Appendice A: Aggiornamento del firmware del Music Keg

Il Music Keg dispone di firmware programmato al proprio interno. Esso è già stato configurato in fabbrica per funzionare con le unità principali Kenwood.

PhatNoise rilascia periodicamente aggiornamenti del firmware per risolvere problemi o aggiornare le funzioni. L'avviso degli aggiornamenti del firmware può essere pubblicato sul sito web PhatNoise oppure inviato via email all'indirizzo registrato con PhatNoise al momento del caricamento del software PhatNoise Music Manager sul PC.

Nel caso di un aggiornamento del firmware, attenersi alla seguente procedura.

1. Inserire la cartuccia DMS nel supporto USB.



- 2. Avviare PhatNoise Music Manager facendo doppio clic sull'icona sul desktop
- 3. Premere il pulsante Devices.



4. Fare clic sul testo *PhatNoise DMS*, quindi premere il pulsante "GO".



5. Premere il pulsante Hardware Options.



 Accertarsi che il prodotto installato ('Installed Product') sia Kenwood Music Keg. Premere il pulsante *Start Wizard* per iniziare il processo di aggiornamento.

Hardware Options	×
Firmware Setup Profiles PhatNoise DMS Maintenance DMS Database / Voice Prompts	
☐ Installed Firmware	
Current Setup: Kenwood Brand Stereos, version 10.10	
Click here to launch the Firmware Configuration Wizard: Start Wizard	
Click here to display the properties for the installed firmware: Properties	
PhatNoise Car Product Installed Product: Kenwood Music Keg, KHD-C710	
Click here to update the firmware of a different PhatNoise product: Select Product*	
* requires a connection to the Internet	
OK Cancel Apply	

7. Viene avviata l'installazione guidata. Premere **Next** per saltare la schermata introduttiva.



8. Premere il pulsante *Check for Updates from PhatNoise Website* per caricare il set più recente di unità principali. Scegliere il firmware appropriato (può essercene uno solo).

COME	KENWOOD Version 9.00, Released 3/7/2002, Includes Models; All models
OSE R	
IWARE	
IWARE	
IWARE	
I WARE	Refresh the Head Unit list

10. Premere il pulsante *Next*. Nella finestra appaiono le informazioni sulla versione del firmware.

LCOME	Version 9.00	3/7/2002 includes both 1 and 2 digit stereos
DOSE		
MWARE		
MMARY		
	Click here to see	the complete version history of the selected firmware: Version History

11. Premere nuovamente il pulsante **Next**. Questa schermata riepiloga le opzioni scelte. Premere **Update PhatNoise DMS** al termine.



Accertarsi di avere scelto le opzioni corrette. Riprogrammando il Music Keg per un'unità principale errata si può danneggiare il sistema!

12. L'installazione guidata si chiude. Premere il pulsante **Save/Eject DMS**.

GSAVE/EJECT	-

Una volta completata la procedura, la cartuccia DMS disporrà di tutto il software appropriato per essa. Ora il Music Keg può essere aggiornato utilizzando la procedura seguente:

- 13. Con l'autoradio spenta, inserire la cartuccia DMS nel Music Keg.
- 14. Accendere la radio e verificare che il Music Keg si accenda (la spia verde inizia a lampeggiare).



15. Mentre la spia verde lampeggia, il Music Keg si riprogramma. Questa operazione richiede circa 7 minuti.



### Non estrarre la cartuccia mentre le spie lampeggiano.

- È possibile spegnere la radio e chiudere l'auto, dato che il Music Keg si spegne automaticamente al termine della riprogrammazione.
- 17. Una volta completata la riprogrammazione, tutte le spie del Music Keg si spengono. A questo punto, il Music Keg è pronto per funzionare normalmente.

### Appendice B: Commutazione tra radio Kenwood a 1 cifra e a 2 cifre

Il firmware all'interno del Music Keg è configurato in fabbrica per una radio Kenwood a '2 cifre'. Le radio a '2 cifre' possono visualizzare numeri maggiori di 10 sul display dei dischi. Alcune radio sono a '1 cifra', il che significa che il display può visualizzare solo numeri di dischi minori di 10.

### Commutazione tra le modalità a 1 e a 2 cifre del Music Keg

Se si dispone di una radio a '1 cifra', può essere necessario commutare la modalità del Music Keg.

1. Inserire la cartuccia DMS nel supporto USB.



- 2. Avviare PhatNoise Music Manager facendo doppio clic sull'icona sul desktop.
- 3. Premere il pulsante Devices



4. Fare clic sul testo *PhatNoise DMS*, quindi premere il pulsante "GO".



5. Premere il pulsante Hardware Options.



6. Nella scheda *Firmware Setup*, premere il pulsante *Properties* per aprire la finestra Firmware Properties.

Ker	wood Firmware Settings	
c	Kenwood 1 Digit Disc Display	
e	Kenwood 2 Digit Disc Display	

- 7. Scegliere l'impostazione appropriata e fare clic su OK.
- 8. Espellere la cartuccia nel solito modo. La prossima volta che si usa il Music Keg, verranno attivate automaticamente le nuove impostazioni senza doverlo riprogrammare.

### Appendice C: Risoluzione dei problemi

Problema	Causa/Soluzione
Non c'è audio.	<ul> <li>Regolare il volume dell'unità principale.</li> <li>Accertarsi che il cavo del Music Keg sia collegato correttamente all'unità principale.</li> <li>Accertarsi che sull'unità principale sia impostato il CD come sorgente attiva.</li> <li>Accertarsi che sull'unità principale non sia premuto il tasto di attenuazione del volume o mute.</li> </ul>
L'unità principale non riesce ad accedere al Music Keg.	<ul> <li>Accertarsi che il cavo del Music Keg sia collegato correttamente all'unità principale.</li> <li>Accertarsi che sulla cartuccia DMS sia installato il firmware appropriato per il modello specifico dell'unità principale.</li> <li>Se i precedenti punti non risolvono il problema, provare a eseguire un reset completo come specificato di seguito (Problema 4).</li> </ul>
Non c'è audio. L'unità centrale non riesce ad accedere al Music Keg. La spia verde sul Music Keg lampeggia ininterrottamente.	<ul> <li>C'è un file danneggiato nella cartuccia DMS del Music Keg. Ciò avviene solitamente quando la cartuccia DMS viene rimossa dal supporto USB mentre sulla stessa è ancora in corso la scrittura dei dati. Per risolvere il problema di file danneggiati:</li> <li>Inserire la cartuccia DMS nel supporto USB</li> <li>Premere il pulsante Eject DMS del software PhatNoise Music Manager.</li> <li>Se sono danneggiati file di sistema, PhatNoise Music Manager rileva l'errore ed esegue un'installazione guidata per riparare i file danneggiati.</li> </ul>

Problema	Causa/Soluzione	
II Music Keg non	Eseguire un reset completo del Music Keg:	
risponde	- Spegnere l'automobile.	
assolutamente.	<ul> <li>Staccare il cavo del Music Keg.</li> </ul>	
	– Attendere 5 secondi.	
	<ul> <li>Reinserire il cavo del Music Keg.</li> </ul>	
	<ul> <li>Accendere l'unità principale e premere il</li> </ul>	
	pulsante di reset di quest'ultima.	
II supporto USB non	- Accertarsi che il computer esegua Windows	
viene riconosciuto	98, Windows ME, Windows 2000 o Windows	
correttamente.	XP. WinNT 4.0 e Windows 95 non	
	dispongono di supporto USB adeguato.	
	- L'interfaccia USB è stata disabilitata nelle	
	impostazioni di sistema oppure nel BIOS	
	della scheda madre.	
Errori del software	I file di database di PhatNoise Music Manager	
PhatNoise Music	sono stati danneggiati.	
Manager contenenti		
un messaggio	Per risolvere il problema sul database:	
"Codebase".	- Chiudere il software PhatNoise Music	
	Manager.	
0	- Avviare Database Doctor nella cartella	
Oppure	PhatNoise Music Manager della cartella Start	
New all as the lists	Menu.	
Non ci sono liste	Calaià nan riachta il nachlanta, aliminana la	
	Se cio non risolve il problema, eliminare la	
	DetNoise Music Manager (generalmente	
oppure non	Charage Files Photology Music Manager	
	C: (Program Files (Phathoise Music Manager).	
correttamente.	l'intere detenses dell'utente a i file della liste	
	musicali. Tutto lo canzoni dovranno occoro	
	ricariante a la lista musicali devranno essere	
Quando si	La cartuccia DMS non à stata montata o	
trasforiscono filo	formattata correttamente. Appullare	
sulla cartuccia DMS	l'onorazione di conia corrente, osnellore la	
	cartuccia, chiudoro o riavviaro DhatNoiso Music	
appare un	Manager e riprovare l'operazione	
Filenames not		
supported"		

### Appendice D: Garanzia e responsabilità

### Istruzioni importanti sulla sicurezza e sul maneggiamento

### LEGGERE E COMPRENDERE TUTTE LE ISTRUZIONI

### Precauzioni di installazione

Precauzioni imprescindibili attinenti alla posizione di montaggio:

- 1. L'unità non deve essere esposta alla luce diretta del sole.
- 2. L'unità non deve essere in prossimità di fonti di calore (come ventole dell'aria calda).
- 3. L'unità non deve essere esposta a pioggia o umidità.
- 4. L'unità non deve essere esposta a polvere, sabbia o sporco eccessivi.
- 5. L'unità non deve essere sottoposta a vibrazioni eccessive.
- 6. Il serbatoio del carburante non deve essere danneggiato dall'avvitamento delle viti.
- 7. Non devono passare fili o tubi sotto la posizione in cui si installa l'unità.
- 8. La ruota di scorta, gli attrezzi o altra apparecchiatura all'interno o sotto il bagagliaio non devono essere impedite o danneggiate dalle viti o dalla stessa unità.
- 9. Praticare i fori solo dopo essersi assicurati che non c'è niente sull'altro lato della superficie di montaggio.

### Precauzioni per la cartuccia Digital Media Storage

- 1. Non lasciare la cartuccia DMS in luoghi con temperature e umidità elevate, come ad esempio sul cruscotto o sotto il parabrezza posteriore dove può essere esposta alla luce diretta del sole. Non esporre la cartuccia DMS a temperature fredde estreme.
- 2. Non inserire più di una cartuccia DMS alla volta nel Music Keg.
- 3. Non fare cadere la cartuccia DMS né sottoporla a urti violenti.
- 4. Non immergere né rovesciare liquidi sulla cartuccia DMS.
- 5. Non estrarre la cartuccia DMS dal Music Keg a meno che quest'ultimo non sia spento.
- 6. Non estrarre la cartuccia DMS dal supporto USB prima che il download sia stato completato.
- 7. L'unica protezione efficace dei dati e degli altri materiali memorizzati sulla cartuccia DMS è il backup regolare da parte dell'utente. Kenwood non è responsabile della perdita di tali dati o altri materiali.

### Precauzioni per il Music Keg e il supporto USB

- 1. Non versare mai liquidi di nessun tipo sul Music Keg.
- 2. Non collocare il Music Keg su un carrello, supporto o tavolo instabile in quanto potrebbe cadere e danneggiarsi gravemente.
- 3. Non utilizzare oggetti per sondare l'apertura del Music Keg e non inserire parti del corpo o altri oggetti estranei in detta apertura per evitare lesioni corporali e danni al prodotto.
- 4. Evitare urti violenti. Evitare di far cadere il Music Keg su una superficie solida e di far cadere oggetti pesanti sul Music Keg.
- 5. Fare molta attenzione quando si collegano e scollegano i cavi.
- 6. Non reggere il Music Keg o il supporto USB solo dai cavi.
- 7. Non estrarre la cartuccia DMS dal supporto USB prima che il download sia stato completato.



Non tentare di riparare da soli alcuna parte di questo prodotto. Le riparazioni dovrebbero essere eseguite solo dai Centri di Assistenza Tecnica Autorizzati Kenwood.

### Appendice E: Utilizzo di contenuto Audible con il Kenwood Music Keg

### Introduzione

Audible è una raccolta vastissima di programmi e contenuti audio forniti digitalmente via Internet. In audible.com, è possibile scegliere tra oltre 4.500 audiobook e 14.000 programmi audio diversi che possono essere scaricati sul computer e ascoltati immediatamente, oppure trasferiti sul Kenwood Music Keg e ascoltati mentre si guida.

### Guida rapida a Audible

Questa guida fornisce una breve introduzione all'utilizzo di PhatNoise Music Manager con contenuto Audible. Per una spiegazione approfondita del servizio Audible, visitare il sito web di Audible, www.audible.com, e visualizzare il file PhatNoise Music Manager Help premendo F1 mentre il programma è in esecuzione.

### Creazione di un nuovo account di Audible.com

Per iniziare, attenersi alla procedura seguente:

1. Attivare la vista Library facendo clic sul pulsante Library.



2. Fare clic su "All Audible Content".



3. Quando si fa clic per la prima volta sul collegamento "**All Audible Content**", viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

Welcome to Audible! Now, g delivered right to your Keg. T books, magazines and newsp	et the best audio content here are over 20,000 audio apers to choose from.
Tell Me	Morel
Existing Users	New Users
Now you can use the PhatNoise Music Manager to manage all of your Audible files. Click below to enter your user name and password.	Get a 30-day risk-free trial to Audible and start listening to great audio content. Simply return here to enter your account info.
Click Here!	Click Here! *
	an a star water and a star

La finestra di dialogo Audible User Name Entry fornisce le tre seguenti opzioni:

#### Welcome - Tell Me More!

Fare clic sul pulsante **Tell Me More!** Per visualizzare informazioni su audible.com.

Tell Me	e More!
	⊢New U:

#### **Existing Users - Click Here!**

Fare clic sul pulsante Existing Users **Click Here!** se si dispone già di un account di audible.com.



Immettere il proprio nome utente e la password, quindi fare clic sul pulsante  $\mathbf{OK}$ .

Audible User	×
User Name:	phatnoise
Password:	******
OK	Cancel

Viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede di sincronizzare gli abbonamenti ai server di Audible.com. Si raccomanda di premere il pulsante **Yes**.

Synchronize Subscriptions 🔀		
?	Audible subscriptions are maintained on a per-user basis. This will not affect any Audible files you have already downloaded to your computer. Would you like to synchronize your subscriptions from the Audible servers?*	
	* This operation requires a connection to the Internet.	
	Note: This operation can be performed at any time by choosing "Synchronize Subscriptions" from the Audible Options page.	

#### New Users - Click Here!

Fare clic sul pulsante New Users **Click Here!** per creare un nuovo account di audible.com e approfittare della nostra offerta speciale di ingresso.

1	New Users
	Get a 30-day risk-free trial to Audible and start listening to great audio content. Simply return here to enter your account info.
	Click Here! *
	* Internet connection required.

Viene visualizzata una finestra d'iscrizione per nuovo utente presso audible.com. Seguire le istruzioni fornite sul sito.

Dopo essersi registrati presso il sito audible.com, tornare a PhatNoise Music Manager. Ora che si è utenti registrati di audible.com, fare clic sul pulsante **Existing Users - Click Here!** e seguire i passaggi forniti in precedenza.

Una volta registrati il nome utente e la password di audible.com, è possibile scaricare contenuto Audible da utilizzare con PhatNoise Music Manager e con PhatNoise Car Audio System.

#### Contenuto Audible sulla cartuccia PhatNoise DMS

I file Audible vengono trasferiti sulla cartuccia PhatNoise DMS allo stesso modo del file mp3. L'unica differenza è che la maggior parte dei file Audible vengono indicizzati in base alle interruzioni di capitolo o di sezione all'interno del contenuto, per cui viene aggiunta una nuova traccia per ogni punto dell'indice. Ciò semplifica lo spostamento tra i brani mentre si guida. Per trasferire file Audible sulla cartuccia PhatNoise DMS, attenersi alla procedura seguente:

1. Inserire la cartuccia PhatNoise DMS nel supporto USB.



2. Fare clic sul pulsante **Device View**.



3. Fare clic sul testo "PhatNoise **DMS**" sotto il pannello All Supported Devices.



4. Fare clic sul pulsante GO rosso.



5. Nella parte superiore della vista Device fare clic sul testo "All **Audible Content**" nel pannello Playlist.



6. Trascinare un file audible su un disco DMS.



Pagina 57 Kenwood Music Keg Manuale dell'utente Copyright 2002 Kenwood USA Corp and PhatNoise Inc.



Come si può vedere, il file Audible viene aggiunto e ogni interruzione di sezione corrisponde a una traccia sulla cartuccia PhatNoise DMS.

es:		
Devices	#	Song Name
DMS	01 02 03 04 05 06 07	The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Section 1 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Section 2 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Section 3 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Section 4 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Section 5 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Section 6 The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Section 7
	08	The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Section 8

L'assegnazione di una traccia a ciascun punto dell'indice consente di semplificare la ricerca dei brani all'interno di audiobook e/o periodici particolarmente estesi.

#### Dischi con abbonamento Audible dinamico

È possibile creare dischi che vengono automaticamente aggiornati con i numeri degli abbonamenti Audible. Per creare un disco con abbonamento audible dinamico, attenersi alla procedura seguente:

1. Fare clic sul pulsante **Disc Wizard** nella vista PhatNoise DMS.



2. Scegliere "Audible **Subscriptions**" dall'elenco a discesa "Create From".

Di	isc Wizard
	This dialog helps you create discs for your below and click "Create Disc" to automat
	Create from :
	Playlist 💌
	Playlist
	Artist
	Genre
	Directory
	Snapshot

Pagina 58 Kenwood Music Keg Manuale dell'utente Copyright 2002 Kenwood USA Corp and PhatNoise Inc. 3. Selezionare uno o più abbonamenti Audible e fare clic su uno dei pulsanti Create.

Audible Subscription	
The Morning Read from The Wall Street Journal Wall Street Journal Weekend Journal	
Create 1 Disc per Item	Create 1 Disc w

4. Viene richiesto se includere tutti i numeri dell'abbonamento o solo il numero più recente. Fare clic su Yes o No, a seconda della scelta desiderata.

Add Audible Subscription to DMS disc 🛛 🔀
Do you want to include all issues of the subscription(s)?
Press Yes to include all issues. Press No to only include the most recent issue.
Yes No

#### Aggiornamento dei dischi con abbonamento Audible

I dischi vengono aggiornati automaticamente facendo clic sul pulsante **Sync DMS**.



#### Salvataggio delle modifiche

Una volta completata l'organizzazione del contenuto Audible, fare clic sul pulsante **SAVE/EJECT DMS**.



Pagina 59 Kenwood Music Keg Manuale dell'utente Copyright 2002 Kenwood USA Corp and PhatNoise Inc.

#### Riproduzione di contenuto Audible in automobile

Una lista composta da contenuto Audible riprende sempre la riproduzione dal punto in cui era terminata la volta precedente. Questa funzione (Auto - resume) consente al Keg di ricordare la posizione esatta della lista in cui era stato arrestato.

Ad esempio, si supponga di ascoltare una lista Audible e di premere il pulsante Disc Up per ascoltare un'altra lista. Per tornare alla lista Audible, premere Disc Down e il Music Keg ricorderà il punto in cui è stato arrestato e passerà direttamente ad esso nella lista.